

1063896: Reparatursatz zu Kabinenfederbein

Umbau

1. Verschlissene Gummi-Buchse aus Federbein (1) auspressen.
 2. Kleber** auf Buchse auftragen.
 3. Gummi-Metall-Hochleistungsbuchse (2) mit Fase voran einpressen.
- Achtung:** Buchse auf dem Aussendurchmesser einpressen! Ansonsten wird die Gummieinlage beschädigt.
4. Federbein mit mitgelieferten Unterlagsscheiben (3)* und bestehenden Schrauben (4) (nicht Bestandteil der Lieferung) montieren.

*Die Unterlagsscheiben dienen als zusätzliche Sicherung. Die Federbeine können sich bei sachgemäßer Montage der Schrauben nicht von der Kabine lösen.

**** geklebt mit Art.-Nr: 1062156 Loxeal 83-54 hochfest grün**
(oder gleichwertigem Produkt)

